


座圧分布測定システム BIG-MAT



座圧の分布が目で確認でき、 大面積の圧力分布もリアルタイムに測定できます。









PCはシステムには含まれません。

- ■超薄型(約0.1mm 保護シート付きは約0.4mm)のセンサシートが、簡単にセットできます。
- ■多くのセンシングポイント「最大2112」により高密度な圧力分布の測定を可能にしました。
- ■大面積 (440×480mmまで)の測定が可能です。
- ■センサシートは測定用途にあわせてカットできます。
- ■最高100Hzまでのサンプリング周波数を設定できます。
- ■ピーク値、エリアリング、荷重中心点表示、グラフ表示等豊富で使い易い解析ソフトをご用意しました。

ニッタ株式会社


センサシートは測定場所にあわせてカットできます。

| センサ仕様 | | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|----------------|-----------------------------|--|
| 呼 称 | センサ厚 (mm) | 分解能 (mm) | マトリックス 数 | 感圧部サイズ (mm) | 測定範囲* ¹ (KPa) | |
| BIG-MAT 2000 | 約0.1 | 10 | 44×48 | 440×480 | 2~20KPa | |
| BIG-MAT 1750 | (カバー付きは約0.4) | | | | 7~70KPa | |


使 用 例

用途

- ・車椅子の圧分布の調整・解析
- ・各種シートの座圧解析
- ・各種マットレスの圧分布の解析



減圧マットレス使用時のデータ



減圧マットレス未使用時のデータ

| 534 | 感圧部 | UP |
|-----|-----|-----------------------|
| Š | 感圧部 | UP II I→1 47 |

| 座圧分布測定システム内容 | | | | | |
|---------------|----|---------------------|--|--|--|
| 品 名 | 数量 | 仕 様 | | | |
| 1.センサシート | 5枚 | センサシート仕様より1種選択×5枚 | | | |
| 2.センサハンドル | 1個 | センサハンドル仕様より1個選択 | | | |
| 3.インターフェイス | 1式 | インターフェイス仕様より1個選択 | | | |
| 4.ソフトウエア | 1式 | BIG-MATソフトウエア | | | |
| 5.取扱説明書 | 1式 | BIG-MAT ユーザーズマニュアル | | | |
| 6.インストールマニュアル | 1式 | BIG-MAT インストールマニュアル | | | |
| 7.クイックガイド | 1式 | BIG-MAT クイックガイド | | | |

オプション

1.BIG-MAT ブラダテスタ*² (センサ校正用加圧器)

1式

*1その他の測定範囲のセンサシートもご用意できます。

*2別途仕様書を参照ください。

仕様は予告なしに変更される場合があります。



安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

代 理 店

ニッタ株式会社 RETS事業部 (Robotics and Effective Technology of Sensing)

東 京 〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目2番12号 赤坂山王スクエア

TEL:0743-56-8848 FAX:0743-56-8770

http://www.nitta.co.jp/product/mechasen/sensor/top.html E-Mail:sensor-info@nitta.co.jp